## MRH-T シリーズ モニタリングツール

# 型式: Alchis Monitoring Tool (Ver.1.02)

## 取扱説明書

Rev.1.02 2018年12月12日

■世エムディディ株式会社

目次

1. 適用	1
2. 注意	1
3. 概要	1
3.1. 特徵	1
3.2. 機能一覧	1
3.3. フォルダ構成	1
4. 動作環境	2
4.1. ハードウェア構成	2
4.2. 推奨動作環境	2
4.3. インストール	2
4.3.1. ドライバのインストール	2
4.3.2. COM ポート番号の確認	3
5. 起動方法	4
<b>6</b> . メインウィンドウ	5
7. 機能	6
7.1. 接続/切断	6
7.2. メニュータブ	7
7.2.1. All タブ	7
7.2.2. Network タブ	
7.2.3. Slot タブ	10
8. Ver.情報	12
8.1. 対応機種一覧	12

#### 1. 適用

本書は、MRH-Tシリーズ(以下、MRH-Tと表記)の入出力データ等の読み出しと出力データの書き込みを行うモ ニタリングツール(Alchis Monitoring Tool)の取扱説明書です。

#### 2.注意

本ツールのご使用にあたっては、以下の注意事項を必ずお守りください。

- ※ 本ツールの動作中に MRH-T の電源を切らないでください。
- ※ 本ツールの動作中に USB ケーブルの取り外しを行わないでください。
- ※ 本ツールはシステム稼働中でも使用できますが、システムダウンや誤動作防止のため、極力システムを停止し て、使用してください。

#### 3. 概要

本ツールは PC と MRH-T の通信モジュールを接続し、入出力データの読み出しや出力データの書き込みを行うた めのツールです。また、ステータス情報や通信設定も確認できます。

#### 3.1. 特徴

本ツールは以下の特徴があります。

- システム立ち上げ前に MRH-T の動作確認が可能です。 ネットワーク経由と同様に入出力データの読み出しや出力データの書き込みが可能です。
- システムの試験運用時に本ツールを使用することで、上位からの入出力データの確認が可能です。 ※ネットワークとの同時性や、サンプリング時刻を保証する機能はありません。 (サンプリングのタイミングにより、本ツールの表示と上位でのデータが異なる場合があります。) ※システム稼働中に本ツールを使用する場合、出力データは最後に設定した値が反映されます。

#### 3.2. 機能一覧

表 3.1 機能一覧

機能	説明
入出力データ読み出し	入力データ/出力データの読み出し
出力データ書き込み	出力データの書き込み
ステータス情報表示	各 Slot の実装状態と軽故障、重故障状態の読み出し 内部バス異常の読み出し
通信モジュール設定表示	IP アドレス等の通信設定の読み出し

#### 3.3. フォルダ構成

Alchis Monitor Verxxx (xxxはバージョンを表示します)

-Driver

-Alchis\_Monitor.exe

- 取扱説明書\_Alchis\_Monitor.pdf (本書)

表 3.2 ファイル一覧		
ファイル、フォルダ	説明	
Driver	USB ドライバフォルダ	
Alchis_Monitor.exe	Alchis Monitoring Tool 本体	
取扱説明書_Alchis_Monitor.pdf	本書	

### 4. 動作環境

## 4.1. ハードウェア構成

ハードウェア構成を下図に示します。

※誤動作防止のため、USBアイソレータ(Full Speed 対応)の使用を推奨します。



## 4.2. 推奨動作環境

表 4.1 推奨動作環境		
OS	Windows 7 以降	
CPU	1GHz 以上	
メモリ	1MByte 以上	
インタフェース	USB 2.0 (1 ポート)	

### 4.3. インストール

4.3.1. ドライバのインストール

Driver フォルダ内にあるドライバのインストーラを実行します。

インストーラは使用環境の OS により、32bit の場合は CP210xVCPInstaller\_x86.exe を、64bit の場合は CP210xVCPInstaller\_x64.exe を実行してください。

インストーラを起動後は、画面表示に従い、インストールを完了してください。

#### 4.3.2. COM ポート番号の確認

MH

PCと MRH-T の通信モジュールを USB ケーブルで接続し、MRH-T の電源を投入してください。

「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択してください。 システム画面の左側にある「デバイス マネージャー」を選択します。

رور المراجع من المراجع ا مراجع المراجع ال	□-ルパネル項目 → システム - + + コントロールパネルの検索 の
<ul> <li>コントロール パネル ホーム</li> <li>デバイス マネージャー</li> <li>リモートの設定</li> <li>システムの保護</li> <li>システムの詳細設定</li> <li>関連項目</li> <li>アクション センター</li> <li>Windows Update</li> </ul>	コンピューターの基本的な情報の表示 Windows Edition Windows 7 Professional Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Service Pack 1 Windows 7 の新しいエディションの追加機能の取得
	システム

図 4.2 システム画面

以下のように「ポート(COM と LPT)」に「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM x)」(x は数字) が表示されていればドライバのインストールは成功です。

	3
ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(H)	
▶ ♣ ディスプレイ アダプター ▶ ♣ ネットワーク アダプター	*
▶ 編 ヒューマン インターフェイス デバイス	
<ul> <li>▷·■ ブロセッサ</li> <li>▷·■ ポータブル デバイス</li> </ul>	
⊿ 🐨 ポート (COM と LPT)	
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM1)	
<ul> <li>▷ · Ů マウスとそのほかのポインティング デバイス</li> <li>▷ · ■ モニター</li> </ul>	III
▶	-

図 4.3 デバイスマネージャー

また、「COM x」に表示された数字(上記の画面では「1」)は本ツールと MRH-T の接続に利用します。

3

### 5. 起動方法

PC と MRH-T の通信モジュールを USB ケーブルで接続し、MRH-T の電源を投入してください。 Alchis\_Monitor.exe をクリックし、起動します。起動するとメインウィンドウが表示されます。



図 5.1 Alchis\_Monitor.exe アイコン

※起動時に下記のウィンドウが表示された場合は、「この機能をダウンロードしてインストールする」を選択し、 表示に従い .NET Framework 3.5 のインストールを完了してください。

		Х
$\leftarrow$	ion Windows の機能	
	と使いの DC にあるマプリにけ、Windows の次の機能が必要です。	
	の使いの FC にののフラットは、Windows の次の成形力 必要です。	
	.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)	
	● この機能をダウンロードしてインストールする	"
	Windows Update から必要なファイルを取得し、インストールを完了します。	
	→ このインストールをフまップする	
	このインストールをスペランタン お使いのアプリは、この機能がないと正しく動作しない可能性があります。	
	この機能の詳細を表示する	
	キャンセル	

図 5.2 Windows の機能 ウィンドウ (.NET Framework 3.5 のインストール)

## 6. メインウィンドウ

A·接続/切断		Bメニュータフ
🦐 Alchis Monitoring	Tool Ver.1.0.0	- <b>x</b>
ツール(I) Vレフ	<sup>ƒ</sup> ( <u>Н</u> )	
	Connect	
Slot7 Slot8 Slo All Network S	t9 Slot10 Slot11 S Slot1 Slot2 Slot3	lot12 Slot13 Slot14 Slot4 Slot5 Slot6
Network		
型式	F/W Ver.	バス異常
IPアドレス		Keep Alive
ゲートウェイアドレス		送信回数
サブネットマスク		無通信時間
ポート番号		送信周期
-I/O Module	==3±44	
Slot 1		
Slot 2		
Slot 3		
Slot 4		
Slot 5		
Slot 6		
Slot 7		
Slot 8		
Slot 9		
Slot 9 Slot 10		
Slot 9 Slot 10 Slot 11		
Slot 9 Slot 10 Slot 11 Slot 12		
Slot 9 Slot 10 Slot 11 Slot 12 Slot 13		
Slot 9 Slot 10 Slot 11 Slot 12 Slot 13 Slot 14		

図 6.1 メインウィンドウ

表 6.1 メインウィンドウ

記号	機能	説明	
	拉法 / 川底	COM ポート番号を選択し、MRH-T との接続と切断を行います。	
A	按杭/ 90 例	詳細は「7.1. 接続/切断」を参照してください。	
$\bigcirc$		タブにより3種類の画面を切り替え、入出力の表示と設定を行います。	
B	メニュータノ	詳細は「7.2. メニュータブ」を参照してください。	

## 7. 機能

### 7.1. 接続/切断

MRH-T との接続はメインウィンドウの「COM ポート選択ボックス」(①)のプルダウンメニューから MRH-T の ポート番号を選択します。

※MRH-Tのポート番号については「4.3.2. COM ポート番号の確認」を参照してください。

COM ポートを選択後「Connect/Disconnect ボタン」(②)をクリックし、MRH-Tと接続します。ボタンの表示 が「Connect」から「Disconnect」に変わると接続成功です。

※接続中は1秒周期でアクセスし、ステータス状態と入力値の表示を更新します。

MRH-T を PC から外すときは「Connect/Disconnect ボタン」をクリックし、切断を行います。切断されるとボ タンの表示が「Connect」に変化します。切断を確認してから MRH-T の電源を切り、USB ケーブルを取り外して ください。

※タイムアウトで切断を検出した場合も、「Connect/Disconnect ボタン」の表示が「Connect」に変化します。

※本ツールと Alchis Configuration Tool の同時アクセスはできません。

<u>Alchis Configuration Tool</u>がアクセスしていないこと(読み出し/書き込みが完了していること)を確認した後、 本ツールの接続操作を実施してください。

また、Alchis Configuration Tool を使用する場合は本ツールの切断操作をした後、使用してください。

①COM ポート選択ボックス ②Connect / Disconnect ボタン

[	<ul> <li>Connect</li> </ul>

図 7.1 接続/切断

表 7.1 接続/切断
-------------

No.	項目	説明
1	COM ポート選択ボックス	COM ポート番号を選択します。
2	Connect/Disconnect ボタン	接続、切断を行います。

## 7.2. メニュータブ

「All タブ」と「Network タブ」、Slot1~Slot14の「Slot タブ」があり、状態表示と出力値の更新を行います。

#### 7.2.1. All タブ

All タブは、通信設定と各 Slot の IO 構成、全ステータス状態を表示します。



A 1.2 AII デノ 私小画E

表	7.2 All タブ項目	

No.	項目	説明
1	通信モジュール情報ブロック	通信モジュールの設定情報と内部バス状態を表示します。
2	型式表示ボックス	通信モジュールの型式を表示します。
3	Ver.表示ボックス	通信モジュールの F/W Ver.を表示します。
(4)	内部バス状態表示ボックス	内部バス異常発生の有無を表示します。(左:A系/右:B系)
5	IO モジュール情報ブロック	各 Slotの IO モジュール型式とステータス状態を表示します。
6	型式表示ボックス	設定している IO モジュールの型式を表示します。
$\overline{O}$	実装状態表示ボックス	実装状態を表示します。
8	重故障表示ボックス	重故障発生の有無を表示します。
9	軽故障表示ボックス	軽故障発生の有無を表示します。

各状態表示ボックスの表示を下表に示します。 表示は1秒周期で更新されます。

云 1.81m / / "朳志衣尔				
No.	項目	状態	表示	
	内部バス状態表示ボックス	異常なし		
	(A 系)	A系異常発生中	A 系	
(4)	内部バス状態表示ボックス	異常なし	_	
	(B系)	B系異常発生中	B 系	
		実装	実装	
$\bigcirc$	実装状態表示ボックス	未実装	未実装	
		Not Used	—	
	手持陸主ニビックス	異常なし	(空欄)	
8	単00 単次ホホックス	重故障発生中	重故障	
	叔北陸主ニビーカフ	異常なし	(空欄)	
(9)	戦似陣衣ホホックス	軽故障発生中	軽故障	

表 7.3 All タブ 状態表示

## 7.2.2. Network タブ

Network タブは、通信設定と内部バス状態表示します。



図 7.3 Network タブ 表示画面 (NMT1 表示例)

#### 表 7.4 Network タブ項目

No.	項目	説明	
1	通信モジュール 表示ボックス	通信モジュールの型式を表示します。	
2	Ver.表示ボックス	通信モジュールの F/W Ver.を表示します。	
0	内部バス状態	内部バス状態を表示します。	
3	表示ボックス	<ul><li>(1 秒周期で更新)</li></ul>	
4	設定ブロック	通信設定を表示します。	

#### 表 7.5 内部バス状態表示ボックス状態表示

状態	表示		
異常なし			
A 系異常 発生中	A系異常 –		
B系異常 発生中	────────────────────────────────────		
B系異常 発生中	- B系異常		

## 7.2.3. Slot タブ

Slot タブは、Slot1~Slot14の各 Slotの入出力データの表示と出力データの設定、ステータス状態表示を行う 画面です。IO モジュールにより表示項目は異なります。



図 7.4 Slot タブ 表示画面

表	7.6	$\operatorname{Slot}$	タ	ブ項	目
---	-----	-----------------------	---	----	---

No.	項目	説明
1	IO モジュール表示ボックス	IO モジュールの型式を表示します
0	データブロック	IO モジュールの状態表示と出力設定を行います。
2		表示項目は IO モジュールにより異なります。
3	実装状態表示ボックス	実装状態を表示します。
4	重故障表示ボックス	重故障発生の有無を表示します。
5	軽故障表示ボックス	軽故障発生の有無を表示します。
6	入出力データボックス	入出力データを表示します。
$\overline{O}$	Write ボタン	入出力データボックスの出力データを出力モジュールに設定します。
8	Read ボタン	出力データを読み出し、入出力データボックスの表示を更新します。
9	チャンネル切り替えボタン	16 チャンネルごとに表示チャンネルを切り替えます。

# Mt

## <入力データの読み出し>

MRH・T と接続した状態で、入力モジュールに設定した Slot No.のタブを選択します。 入力データが「入出力データボックス」(⑥)に表示されます。表示は1秒周期で更新されます。 接点入力モジュールは OFF の場合は 0、ON の場合は 1 で表示します。 温度入力モジュールは実量値で表示します。 接点入力/温度入力以外のモジュールはレンジに応じた 0~10000 カウントで表示します。

## <出力データの読み出し/書き込み>

MRH-Tと接続した状態で、出力モジュールに設定した Slot No.のタブを選択します。
タブ選択時に現在の出力データが「入出力データボックス」に表示されます。
接点出力モジュールは OFF の場合は 0、ON の場合は 1 で表示します。
接点出力以外のモジュールはレンジに応じた 0~10000 カウントで表示します。
「入出力データボックス」に出力データを入力し、「Write ボタン」(⑦) で設定します。
※<u>出力データは Write ボタンを押すまで、出力モジュールに設定されません。</u>
※表示中の全チャンネルの出力データが設定されます。
現在の出力データを読み出す場合は「Read ボタン」(⑧) をクリックしてください。
※出力データに入力データのような自動更新はありません。

## <ステータス状態の表示>

ステータス状態が各状態表示ボックスに表示されます。表示は1秒周期で更新されます。 各状態表示ボックスの表示を下表に示します。

No.	項目	状態	表示
		実装	実装
3	実装状態表示ボックス	未実装	未実装
		Not Used	-
4	重故障表示ボックス	異常なし	-
		重故障発生中	重故障
5	軽故障表示ボックス	異常なし	-
		軽故障発生中	軽故障

表 7.7 Slot タブ 状態表示

<sup>※</sup>システム稼働中に書き込みを実施する場合、最後に設定した値が反映されます。 例えば定周期で出力を更新するシステムの場合、次の更新までの間のみ本ツールで指定した値が出力され ます。

## 8. Ver.情報

## 8.1. 対応機種一覧

Alchis Monitoring Tool は以下の機種に対応しています。

種別	型式	対応 Ver.
又 合 よ 、 、 、 、 、	MRH-T-NMT1	1.00
通信センュール	MRH-T-NCL1	1.01
	MRH-T-ADV16DS	1.02
	MRH-T-ADV16AS	1.00
	MRH-T-ADV16AAS	1.00
	MRH-T-ADV8DS	1.00
	MRH-T-ADV8ADS	1.00
IO TANA A	MRH-T-ADI16D	1.00
10 モンュール (マナロガ信日1 カ)	MRH-T-ADI16A	1.00
())口() [5八月]	MRH-T-ADI8D	1.00
	MRH-T-TC4D	1.00
	MRH-T-RT8D	1.00
	MRH-T-DB8A	1.00
	MRH-T-CT4D	1.00
	MRH-T-PT4D	1.00
IO TANA A	MRH-T-DAV8AS	1.00
10 モンユール (マナロガ信見山力)	MRH-T-DAV4DS	1.00
(ノノロク信号山刀)	MRH-T-DAI4DS	1.00
IO モジュール	ジュール MRH-T-DI32S	
(デジタル信号入力)	MRH-T-PI16AS	1.00
IO モジュール (デジタル信号出力)	MRH-T-DO32S	1.00

表 8.1 対応機種と対応バージョン